


CLEVER



HORNO ELÉCTRICO
5 FUNCIONES

MODELO 2585

MANUAL DE USUARIO

CLEVER

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD



Su seguridad es de suma importancia para nosotros. Asegúrese de leer estas instrucciones antes de intentar instalar o utilizar el aparato. Si tiene dudas acerca de la información contenida en este manual, póngase en contacto con el Departamento de Posventa.

INFORMACIÓN GENERAL

Gracias por elegir un Horno Eléctrico Clever. Esperamos que puedas disfrutarlo en tu hogar, de manera confortable y segura.

Por favor antes de utilizarlo lee todas las instrucciones de este manual.

También podrás encontrar este manual en: cleverhome.com.ar

No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, dónde también compartimos tips de cuidado y uso de los productos @cleverhome.org

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIA

- Este artefacto está diseñado para uso doméstico y puede ser empotrado en un gabinete de cocina o un mueble para empotrar.
- **IMPORTANTE:** Los muebles adyacentes y todos los materiales utilizados en la instalación deben ser capaces de soportar una temperatura mínima de 85°C por encima de la temperatura ambiente de la habitación en la que se encuentren, mientras el horno esté en uso.
- Ciertos tipos de muebles de cocina laminados o de vinilo son particularmente propensos a daños o decoloración por el calor a temperaturas inferiores a las indicadas anteriormente.
- Cualquier daño causado por la instalación del artefacto en contravención de este límite de temperatura, o colocando materiales del gabinete adyacentes a menos de 4 mm del artefacto, será responsabilidad del propietario.
- El uso de este artefacto para cualquier otro propósito o en cualquier otro ambiente sin el consentimiento expreso del fabricante invalidará cualquier reclamo de garantía o responsabilidad.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD



- Su nuevo artefacto está garantizado contra defectos eléctricos o mecánicos, sujeto a determinadas exclusiones indicadas en las Condiciones de Garantía del fabricante. Lo anterior no afecta sus derechos legales.
- Las reparaciones solo pueden ser realizadas por el servicio técnico del fabricante o importador.
- Este artefacto cumple con todas las normas europeas vigentes en materia de seguridad. El fabricante desea hacer hincapié en que este cumplimiento no elimina el hecho de que las superficies del artefacto se calienten durante el uso y retengan el calor después de la operación.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento.

Seguridad de los niños

- Recomendamos encarecidamente impedir que bebés y niños pequeños se acerquen al artefacto y no permitirles tocar el mismo en ningún momento.
- Si es necesario que los miembros más jóvenes de la familia estén en la cocina, asegúrese de mantenerlos bajo estrecha supervisión en todo momento.

Seguridad general

- No coloque objetos pesados ni se apoye sobre la puerta del horno cuando se encuentre abierta, ya que esto podría dañar las bisagras.
- No deje el horno desatendido con aceite o grasa caliente, ya que esto representa un riesgo de incendio.
- No coloque moldes o placas para horno directamente sobre la base de la cavidad del horno.
- No permita que cables o accesorios eléctricos entren en contacto con áreas del artefacto que se calientan.
- No utilice el artefacto para calentar la habitación en la que se encuentra o secar ropa.
- No instale el aparato cerca de cortinas o textiles.
- No intente levantar o mover utensilios de cocina usando la puerta o el mango del horno, ya que podría dañar el aparato o causar lesiones a la persona que levanta el aparato.

CLEVER

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Limpieza

- El horno debe limpiarse regularmente.
- Se deberá tener especial cuidado al utilizar este artefacto y al seguir el procedimiento de limpieza.
- **IMPORTANTE:** El artefacto debe ser desconectado de la red eléctrica antes de realizar el procedimiento de limpieza.

INSTALACIÓN

- El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones o daños, a personas o bienes, como resultado de un uso indebido o instalación inadecuada de este artefacto.
- El uso del artefacto producirá calor, vapor y humedad. Tenga cuidado para evitar lesiones y asegúrese de que la habitación esté adecuadamente ventilada. Si el aparato va a utilizarse por períodos de tiempo prolongados, puede ser necesaria una ventilación adicional.
- Consulte con su instalador calificado si tiene dudas acerca de la cantidad de ventilación que necesitará.

Declaración de conformidad

Este artefacto cumple con las siguientes normas de seguridad eléctrica nacionales e internacionales:

- IEC 60335 "Norma para Electrodomésticos"
- El fabricante declara que el horno está construido con materiales certificados y exige que sea instalado de acuerdo con las normas vigentes. Este artefacto debe ser utilizado por una persona capacitada únicamente para fines domésticos.



ADVERTENCIA: *Este artefacto debe ser instalado correctamente por un técnico o electricista matriculado, debidamente calificado en estricta conformidad con las instrucciones del fabricante.*


INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- 1)- 5 funciones de programación
- 2)- Perilla de control del termostato
- 3)- Ventilador de refrigeración
- 4)- Luz del horno
- 5)- Correderas laterales para estantes
- 6)- Vidrio interior de la puerta desmontable
- 7)- Puerta de triple vidrio desmontable

Accesorios estándar

- 8)- Estante de seguridad
- 9)- Placa de horno esmaltada



- Clase de eficiencia energética: A
- Capacidad del horno: 58 litros

CLEVER


Detalles eléctricos

Tensión nominal	220-240 Vac, 50/60 Hz
Conexión de alimentación	13A
Potencia nominal máxima	2.20 kW
Cable de red de suministro	3 x 1,0 mm ² (no incluido)
Lámpara del horno	Bipin G9 220v 40 W/300°C

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

- El interior de este aparato está equipado con un ventilador de refrigeración tangencial para que la temperatura interna del horno sea estable y la temperatura de la superficie externa sea inferior.
- Una vez que haya terminado de cocinar y apagado el horno, el ventilador de refrigeración seguirá funcionando durante un período de tiempo. La duración dependerá del tiempo en que haya estado encendido el horno y la temperatura a la que haya estado funcionando.

PANEL DE CONTROL



INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

ANTES DEL PRIMER USO

- Para retirar del horno cualquier residuo que pudiera haber quedado del proceso de fabricación, debe seleccionar la función de ventilación y colocar el termostato en la temperatura máxima.
- Es completamente normal que se produzca olor durante este proceso.
- Asegúrese de que las ventanas de la habitación se encuentren abiertas durante este proceso.
- Es aconsejable que usted no permanezca en la habitación mientras se lleva a cabo el proceso de quemado.
- Debe dejar el horno en el ajuste máximo durante 30 - 40 minutos.
- Luego de que la cavidad del horno se haya enfriado, desconecte el mismo de la energía eléctrica proceda a limpiar con agua jabonosa tibia, usando una esponja o un paño suave. No se deben utilizar limpiadores abrasivos.
- Las partes exteriores del horno deben limpiarse con agua jabonosa tibia, usando una esponja o un paño suave. No se deben utilizar limpiadores abrasivos.
- Recomendamos utilizar regularmente un limpiador y conservador de acero inoxidable adecuado sobre las superficies de acero inoxidable de este artefacto.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN DE COCCIÓN Y TEMPERATURA

IMPORTANTE: Asegúrese de haber configurado el horno en modo de funcionamiento manual antes de seleccionar función y temperatura.

▪ Selección de una función del horno

El selector de funciones del horno debe utilizarse para seleccionar el modo de cocción que necesita. El artefacto utilizará diferentes elementos dentro de la cavidad del horno, dependiendo de la función seleccionada. Al seleccionar una función, la luz indicadora de encendido se encenderá.

FUNCIONES DEL HORNO



HORNO CONVENCIONAL

Esta función ofrece una cocción tradicional, con calor desde los elementos superiores e inferiores. **Este modo es adecuado para asar y hornear en un sólo nivel de estante.**



TURBOCONVECTOR, ELEMENTOS SUPERIOR E INFERIOR

Esta función de cocción ofrece calor desde los elementos superior e inferior con el agregado de un turboconvector que distribuye uniformemente el calor. **Este modo es ideal para cocción de tortas o similares.**



SOLO ELEMENTO INFERIOR

Esta función de cocción utiliza el elemento inferior para dirigir el calor hacia arriba. **Este modo es adecuado para recetas de cocción lenta o para calentar comidas.**



ELEMENTO SUPERIOR

Esta función de cocción ofrece calor desde el elemento superior y el grill en simultáneo dirigiendolo hacia abajo.

Este modo es ideal para asar pequeñas porciones de Panceta, Tostadas, Carne, etc



TURBOCONVECTOR, ELEMENTO SUPERIOR


Esta función de cocción ofrece calor desde el elemento superior con el agregado del turboconvector que distribuye uniformemente el calor.

Este modo es ideal para cuando se desea un dorado rápido o sellar los jugos, por ejemplo bifes, hamburguesas o algunas verduras precocidas.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO


PERILLA DE CONTROL DEL TERMOSTATO


- La perilla de control del termostato del horno establece la temperatura del horno necesaria. Es posible regular la temperatura dentro de un rango de 50 - 250°C.
- Gire la perilla de control en el sentido de las agujas del reloj.



LUZ DE FUNCIONAMIENTO DEL HORNO

- Esta luz se encenderá para indicar que los elementos calefactores del horno están en funcionamiento. La luz se apagará cuando se haya alcanzado la temperatura seleccionada con la perilla de control del termostato. Se encenderá y apagará durante todo el tiempo de cocción.



 *No colocar alimentos dentro de la cavidad, hasta que el horno haya alcanzado la temperatura de cocción correcta.*

CLEVER

GUÍA DE COCCIÓN

- Consulte la información provista en el envase de los alimentos para obtener orientación sobre temperaturas y tiempos de cocción. Una vez familiarizado con el funcionamiento de su artefacto, las temperaturas y tiempos pueden variarse para adaptarse a las preferencias personales.
- Si utiliza la función de ventilador, debe seguir la información que figura en el envase de los alimentos para este modo particular de cocción.
- Debe precalentar el horno y no colocar alimentos dentro del mismo hasta que la luz de funcionamiento del horno se haya apagado. Puede elegir no precalentar al utilizar el modo de ventilador; pero debe extender el tiempo de cocción que figura en el envase por lo menos diez minutos.

IMPORTANTE: SIEMPRE debe precalentar el horno si va a hornear.

- Si el envase del alimento no incluye una guía para cocinar en modo de cocción ventilado, generalmente el tiempo y la temperatura de cocción pueden reducirse en un 10% respecto de la información provista para el modo de cocción convencional.
- Asegúrese de que los alimentos congelados estén completamente descongelados antes de cocinar, a menos que las instrucciones en el envase recomienden que usted puede "cocinar directamente con productos congelados".
- Antes de cocinar, retire del horno los accesorios que no sean necesarios.
- Coloque las placas de cocción en el centro del horno y deje espacio entre las placas para permitir que el aire circule.
- Trate de abrir la puerta lo menos posible para ver los platos.
- La luz del horno permanecerá encendida durante la cocción.

ADVERTENCIAS

- Mantenga la puerta del horno cerrada al utilizar cualquiera de las funciones de cocción, incluidas las funciones de parrilla.
- No utilice papel de aluminio para cubrir la parrilla ni caliente alimentos envueltos en papel de aluminio debajo de la misma. La alta reflectividad del papel podría dañar el elemento de la parrilla.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

- Tampoco debe cubrir la base de su horno con papel de aluminio.
- Durante la cocción, nunca coloque recipientes o utensilios de cocina directamente sobre la base del horno. Siempre deben colocarse en los estantes proporcionados.
- Los componentes internos del horno se calientan extremadamente durante el funcionamiento, se debe tener cuidado de no tocarlos de manera inadvertida.
- **IMPORTANTE:** Tenga cuidado al abrir la puerta, para evitar el contacto con las partes calientes del horno y el vapor.
- Usted debe usar SIEMPRE una manopla para retirar cualquier elemento del horno.
- **ADVERTENCIA:** Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados del horno cuando esté en uso.

POSICIONES DE ESTANTES

- Los laterales de la cavidad están moldeados para proporcionar posiciones para los estantes o la placa de horno. Asegúrese de seleccionar una posición de estante a la misma altura en ambos laterales de la cavidad. El estante tiene topes de seguridad para evitar el retiro accidental. Una vez que posicione el estante en las correderas laterales, cuando lo empuje hacia adentro, levante ligeramente la parte delantera del mismo para pasar los topes y permitir que el estante se deslice por completo en las correderas.
- Para retirar el estante, tire suavemente del mismo hacia afuera. Cuando el estante se detenga, levante ligeramente la parte delantera para pasar los topes de seguridad y retirar por completo el estante del horno.
- Si están colocados correctamente, el estante y la placa deben estar en posición horizontal y no en ángulo.

CLEVER

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Las tareas de limpieza sólo deben realizarse cuando el horno esté frío. Antes de comenzar cualquier proceso de limpieza o mantenimiento, el aparato debe desconectarse de la red eléctrica.


- Se debe realizar una limpieza profunda del horno antes de utilizarlo por primera vez y luego de cada uso. Esto evitará que restos de alimentos se horneen en la cavidad del horno. Una vez que los restos se han horneado varias veces, son mucho más difíciles de quitar.
- Nunca limpie al vapor las superficies del horno.
- La cavidad del horno debe limpiarse solamente con agua jabonosa tibia, usando una esponja o un paño suave. No se deben utilizar limpiadores abrasivos.
- Cualquier mancha que pueda aparecer sobre la base del horno puede haber sido producida por salpicaduras de alimentos o alimentos derramados durante el proceso de cocción. Esto podría ser provocado por alimentos cocinados a una temperatura excesivamente alta o colocados en recipientes demasiado pequeños.
- Debe asegurarse de que la temperatura de cocción seleccionada sea la adecuada para el alimento que está cocinando. También debe asegurarse de que los alimentos sean colocados en un recipiente del tamaño adecuado y utilizar la placa de horno esmaltada cuando corresponda.
- Las partes exteriores del horno deben limpiarse solamente con agua jabonosa tibia, usando una esponja o un paño suave. No se deben utilizar limpiadores abrasivos.
- Recomendamos utilizar regularmente un limpiador y conservador de acero inoxidable adecuado sobre las superficies de acero inoxidable de este artefacto.
- No use limpiadores abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno ya que pueden rayar la superficie y provocar la rotura del vidrio.
- Los daños causados al artefacto por un producto de limpieza no serán corregidos por el fabricante de manera gratuita, incluso si el aparato se encuentra dentro del período de garantía.
- Su artefacto debe ser desconectado de la red eléctrica antes de reemplazar la lámpara del horno, para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

REEMPLAZO DE LA LÁMPARA DEL HORNO

IMPORTANTE: Antes de intentar retirar o reemplazar la lámpara del horno, se lo debe desconectar de la red eléctrica.

- Retire todos los estantes del horno, la bandeja de goteo y la rejilla lateral que se encuentra del mismo lado que la luz del horno.
- Retire la tapa de la lámpara girándola en sentido antihorario.
- Retire la lámpara de su soporte y reemplacela por una Bipin G9 220v 40 W
- No utilice ningún otro tipo de lámpara.
- Coloque nuevamente la tapa de la lámpara en su posición.



CLEVER

EXTRACCIÓN DE LA PUERTA DEL HORNO PARA SU LIMPIEZA





Para facilitar la limpieza del interior del horno y del marco exterior del mismo, la puerta puede extraerse de la siguiente manera:

A - Abrir completamente la puerta.

B - Levantar los pestillos de las bisagras y cerrar suavemente la puerta del horno hasta que escuche un sonido de acople, una vez que alcance esa posición de sujeción, y mientras sostiene la puerta con ambas manos, continúe empujando. Tire al mismo tiempo de manera que el perno de la bisaga se suelte del horno.

C - Luego de la limpieza, alinee la bisagra con la ranura de la puerta del horno y empuje hasta que se acople.

D - La puerta del horno esta completamente abierta entonces baje los pestillos hasta su posición original.



INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

REMOCIÓN DE VIDRIO INTERIOR


A - La puerta del horno tienen dos trabas de plástico. Use un destornillador plano para insertar en el agujero de la traba de plástico y haga palanca suave

B - Remueva las trabas de plástico y los laterales de la grilla de ventilación.

C - Deslice el vidrio hacia arriba. Quite el vidrio para su reemplazo o limpieza

D - Coloque la grilla superior insertandola en el tope izquierdo


E - Inserte el lateral derecho junto con la Grilla, fije el lateral en el marco de acero y preste atención a la posición de la traba.



INSTALACIÓN DE VIDRIO INTERIOR

- Coloque el vidrio interior de nuevo en la ranura de la puerta el mismo modo en el que lo quitó
- Instale el lateral superior izquierdo y preste atención a la ubicación de la traba.

IMPORTANTE: Recuerde de donde retira el panel de vidrio para poder volver a montar la puerta correctamente. No mezcle los vidrios ni cambie el orden.



CLEVER

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

INSTALACIÓN


La instalación debe ser realizada por un técnico debidamente calificado, o un electricista matriculado de acuerdo con las siguientes normas:

- Regulaciones y normas de seguridad eléctricas Argentinas
- Normas de construcción de la Republica Argentina.
- Regulación

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectar el artefacto, asegúrese de que la tensión de alimentación indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de la red.

- Este aparato debe ser conectado a una instalación fija utilizando un cable de alimentación de la sección apropiada ($3 \times 1,0 \text{ mm}^2$) con protección de una llave térmica instalada en la red domestica de 10 A o más, colocado en una posición fácilmente accesible adyacente al aparato. La llave térmica debe ser accesible incluso cuando el horno esta instalado en la abertura.
- Para conectar el cable de alimentación del horno, retire la tapa del bloque de terminales, para acceder a los contactos internos.
- Realice la conexión asegurando el cable en su lugar con el sujetacable suministrado, y luego cierre de nuevo la tapa del bloque de terminales.
- Conecte los cables como se indica en la imagen anterior, utilizando los enlaces de latón proporcionados en caso necesario.
- El conductor de puesta a tierra (amarillo /verde) debe ser siempre 10 mm más largo que los conductores de línea.
- Asegúrese de que la temperatura del cable de red no exceda los 50°C .
- Revise periódicamente el cable de alimentación para asegurarse de que no esté dañado. Si está dañado, el cable debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico u otra persona calificada para evitar peligros o lesiones.




ADVERTENCIA ESTE ARTEFACTO DEBE CONECTARSE A TIERRA.

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

INSTALACIÓN DEL HORNO EN EL GABINETE DE COCINA

Posicionamiento del artefacto




- Asegúrese de que la abertura en la que va a colocar el horno es del tamaño indicado en el diagrama.
- El horno debe colocarse en una carcasa con las rendijas de ventilación indicadas en la sección "Requisitos de ventilación" de la página siguiente.
- Asegúrese de que el panel trasero del gabinete haya sido retirado.

CLEVER

Requisitos de ventilación

- Asegúrese de que el horno sea fijado firmemente en la carcasa. La fijación del horno en la carcasa se realiza con cuatro tornillos. Éstos deben atornillarse a través del mueble y hacia adentro de la carcasa.



INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

FALLAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El horno no se enciende.	<ul style="list-style-type: none">▪ Compruebe que el horno esté en modo de funcionamiento manual.▪ Compruebe que ha seleccionado una función de cocción y una temperatura de cocción.
Parece no haber energía para el horno y la parrilla.	<ul style="list-style-type: none">▪ Compruebe que el artefacto esté correctamente conectado a la red eléctrica.▪ Compruebe que los fusibles de red funcionen correctamente.▪ Compruebe que se han seguido las instrucciones de uso para poner el aparato en funcionamiento manual.
La función de parrilla funciona pero el horno principal no.	<ul style="list-style-type: none">▪ Compruebe que ha seleccionado la función de cocción correcta.
La parrilla y el elemento superior del horno no funcionan o se cortan durante largos períodos de tiempo durante el uso.	<ul style="list-style-type: none">▪ Deje que el horno se enfríe durante aproximadamente 2 horas. Una vez frío, compruebe si el aparato funciona otra vez correctamente.
La comida no se cocina de manera adecuada	<ul style="list-style-type: none">▪ Asegúrese de estar seleccionando la temperatura y función de cocción correctas para los alimentos que está cocinando. Puede ser apropiado ajustar la temperatura de cocción subiendo o bajando 10°C, para obtener mejores resultados de cocción.

La comida no se cocina de manera uniforme	<ul style="list-style-type: none">▪ Compruebe que el horno haya sido instalado correctamente y esté nivelado.▪ Compruebe que se estén utilizando las temperaturas adecuadas y una correcta posición del estante.
La luz del horno no funciona	<ul style="list-style-type: none">▪ Consulte la sección "Reemplazo de la lámpara del horno".
Hay condensación en mi horno	<ul style="list-style-type: none">▪ El vapor y la condensación son producto natural de la cocción de cualquier alimento con alto contenido de agua, como alimentos congelados, pollo, etc.▪ Puede haber condensación en la cavidad del horno y entre los vidrios de la puerta del horno. Esto no significa necesariamente que el horno no funcione de manera correcta.▪ No deje alimentos en el horno para que se enfríen después de que hayan sido cocinados y el horno haya sido apagado.▪ Al cocinar, use un recipiente con tapa, cuando sea posible, para reducir la cantidad de condensación que se forma.



IMPORTANTE: *Si el artefacto parece no estar funcionando correctamente, debe desconectarlo de la red eléctrica y ponerse en contacto con el Departamento de Posventa.*

NO INTENTE REPARAR EL ARTEFACTO USTED MISMO

Tenga en cuenta que si solicita la asistencia del servicio técnico mientras el producto se encuentra en garantía y éste descubre que el problema no es el resultado de una falla del artefacto, usted puede ser responsable del costo.

El aparato deberá estar instalado de forma accesible para que el técnico del servicio pueda realizar cualquier reparación necesaria. Si el técnico determina que su artefacto está instalado de manera tal que el mismo pudiera dañarse causar un daño a su cocina, no realizará la reparación.

Esto incluye situaciones en las que los artefactos han sido embaldosados, sellados con sellador, tienen obstrucciones de madera colocadas delante del artefacto, como zócalos, o cualquier otra instalación que no sea la especificada por el fabricante.

Consulte las condiciones de garantía que aparecen en la tarjeta de garantía que recibe con el aparato.

IMPORTANTE: El fabricante aplica una política de mejora continua y se reserva el derecho de ajustar y modificar sus productos sin previo aviso.

CLEVER

CLEVER

**HORNO ELÉCTRICO
5 FUNCIONES**

MODELO 2585

Importado y distribuido por:

GRIFERÍA RODDEX S.A.

ORIGEN: CHINA

Viamonte 464 (1053) - Ciudad de Buenos Aires-Argentina

CUIT: 30-69476767-9



Conocé el resto de la línea en:

www.cleverhome.com.ar



LATYN
GRUPO